

Voit vaihtaa iLX-W702D-VW soittimen käynnistyskuvan vastaamaan omaa VW-malliasi (esim. Passat, Golf, Amarok jne.)

Halutun käynnistyskuvan siirtäminen USB-tikulle.

1. Alusta USB-tikku
2. Tee USB-tikulle kansio, jonka nimi on OPENINGFILE
3. Siirrä haluamastasi VW mallikansioista openingfile.bmp niminen kuvatiedosto OPENINGFILE kansioon.

Huom: Älä muuta yllämainittujen tiedostojen tai kansioden nimiä!

1. Kytke USB-muistilaite.

Soittimen näytölle tulee viesti, joka kertoo että avausnäyttöä muutetaan.

2. Kosketa [OK].

Päivityksestä kertova " (Loading)" ikoni näytetään ja avausnäytön päivittyminen alkaa.

3. Kun päivitys on valmis, näytetään näytöllä seuraava:

*"Customisation succeeded. Please remove USB memory and press OK."*

4. Irroita USB-muistilaite ja kosketa [OK].

Käynnistyskuva on nyt päivitetty