

Tämä päivitys tuo liikennekameravaroitukset Alpine navigointisoittimeen. Päivitys on yhteensopiva AINOASTAAN seuraavien soittimien kanssa:

- INE-F904D
- INE-F904DC
- INE-W720D
- X703D-A\*
- X803D-\*
- X903D-DU
- X903D-DU2
- X903D-G6
- X903D-G7
- X903D-ID
- X903D-S906
- X903D-W447

Alpine ohjelmistopäivityksen asennusohje:

1. Formatoi USB-tikku
2. Pura speedcam06052021.zip tiedosto USB-tikulle
3. Irrota tikku tietokoneesta ohjeiden mukaan
4. Käynnistä Alpine navigointisoitin ja soittimen käynnistyttyä liitä USB-tikku Alpine USB-liitäntään
5. Päivitys käynnistyy automaattisesti ja kestää noin 45 sekuntia (**Huomio:** Päivityksen aikana soittimen virta ei saa katketa, eikä USB-tikkua saa irrottaa kesken päivityksen!)
6. Päivityksen jälkeen Alpine käynnistyy uudelleen
7. Kun soitin on käynnistynyt, irrota USB-tikku
8. Päivitys on nyt asennettu

Kameratolppavaroitusten käyttöönotto soittimesta:

Navigointi -> Asetukset -> Äänet ja varoitukset -> Hälytyspisteasetukset